

Приставка к электромузыкальным инструментам для
получения спецэффектов серии Э000 (артикул Э042)



DISTORTION

VS-10

Гитарная педаль



Руководство
по эксплуатации

YERASOV.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускайте хранения или эксплуатации прибора в условиях повышенной влажности (не выше 80%).
- После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Оберегайте прибор от падений, ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков.


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VS-10 - это современный хайгейн-дисторшн, созданный в духе звучания лид-канала популярных немецких хайгейн-усилителей. Мощное звучание педали отлично подходит для различных стилей музыки, особенно для экстремальных направлений. Педаль оснащена трехполосным эквалайзером.

VS-10 собран на самой современной элементной базе: высокоточных резисторах, электролитических конденсаторах с низкими токами утечки. В звуковом тракте использованы пленочные конденсаторы и полевые транзисторы, что позволило достичь "ламповой" динамики при исполнении. В педаль применен высококачественный ножной переключатель фирмы ALPHA для получения настоящего TRUE BYPASS.

Эффект потребляет рекордно малый ток 3 mA, что увеличивает срок работы от 9V-батареи.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



- 1 - выходное гнездо
- 2 - **BASS** - регулятор низких частот
- 3 - **VOLUME** - регулятор уровня громкости
- 4 - гнездо для подключения сетевого адаптера
- 5 - индикатор включения эффекта
- 6 - **MIDDLE** - регулятор средних частот
- 7 - **GAIN** - регулятор степени искажений
- 8 - **TREBLE** - регулятор высоких частот
- 9 - входное гнездо
- 10 - кнопка включения/выключения эффекта

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Питание гитарной педали VS-10 осуществляется от батареи типа 6F-22, которая устанавливается под нижнюю крышку педали, или от внешнего источника стабилизированного напряжения 9В.

Включение питания от батареи происходит при присоединении штекера типа Джек (только моно) к входному гнезду, поэтому для продления срока службы батареи не оставляйте Джек во входном разъеме, если не пользуетесь устройством.

- Подключите сетевой адаптер к гнезду или установите батарею.
- Подключите педаль согласно рисунку.
- Включите усилитель.
- Для эффективной работы изделия установите регулятор выходного сигнала Вашей гитары в максимальное положение.
- При включении педали загорается светодиодный индикатор.
- Вращением регуляторов **BASS**, **MIDDLE**, **TREBLE** и **GAIN** настройте необходимое Вам звучание, а



регулятором **VOLUME** педали установите желаемую громкость во включенном режиме.

Внимание! Из-за особенности схмотехники при установке всех трех регуляторов **BASS**, **MIDDLE**, **TREBLE** или регулятора **GAIN** в положение ноль, звука на выходе педали не будет.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАЛИ С SCS PEDAL BOARD

Педадь совместима с SCS Pedal Board. Разъем для подключения SCS находится на нижней крышке корпуса педали. Соединение педали с Pedal Board осуществляется специальным кабелем, который входит в комплект SCS Pedal Board. Более подробную инструкцию смотрите на сайте www.yerasov.ru.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Батарейный отсек находится под крышкой педали. Для замены батареи снимите крышку, открутив 4 винта. Замените батарею и установите крышку на место.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное сопротивление, МОм.....	1
Питание (батарея или адаптер), В.....	9
Потребляемый ток, мА, не более.....	3
Габариты, мм, не более.....	112x62x50
Масса нетто, кг, не более.....	0,25

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Гитарная педаль VS-10, шт.....	1
Руководство по эксплуатации, шт.....	1
Тара упаковочная, шт.....	1

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия.

Внимание! При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия **не распространяется:**

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

Свидетельство о приёме

Изделие VS-10

Сер. № _____

Это изделие соответствует требованиям
ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 22505,
ГОСТ Р 51515, ГОСТ 51317.3.2-2006
(р.р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3,
что подтверждается сертификатом
соответствия № РОСС RU.АЮ02.В05120

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Заявки на обслуживание принимаются
по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
Т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
E-mail: sale@yerasov.ru

Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие VS-10

Сер. № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
WWW.YERASOV.RU

(Заполняет торговое предприятие)

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
www.yerasov.ru e-mail: sale@yerasov.ru