

Благодарим за доверие, оказанное нам при покупке BEHRINGER SUPER FUZZ SF300. Эта педаль эффектов идеально подходит для электрогитары и воссоздает знаменитое fuzz-звучание 60-ых и 70-ых.

## 1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ



*Вид сверху*

- [1] Регулятор *LEVEL* служит для установки уровня выходного сигнала.
- [2] Регулятор *TREBLE* устанавливает уровень высоких частот.
- [3] Регулятор *BASS* устанавливает уровень низких частот.
- [4] Регулятор *GAIN* регулирует гейн для более экстремального звучания *distortion*.
- [5] Переключатель *MODE* позволит Вам выбрать один из трех эффектов.
  - FUZZ 1:** Основное fuzz-звучание с акцентом на средние частоты.
  - FUZZ 2:** Полное fuzz-звучание с певучими средними и повышенными на полтона гармониками.
  - BOOST:** Регулятор *LEVEL* не задействован, регулятор *GAIN* устанавливает усиление.
- [6] При включенном эффекте загорается светодиод *ON/BATT*, являющийся также индикатором уровня зарядки батареи.
- [7] Используйте педальный переключатель для включения/выключения эффекта.
- [8] Используйте разъем 6,3-мм TS *IN* (*Вход*) для подключения инструмента.
- [9] Разъем 6,3-мм TS *OUT* (*Выход*) посылает сигнал к Вашему усилителю.

Разъем *DC IN* служит для подключения внешнего 9 В блока питания (не входит в комплект поставки).

**БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК** расположен под крышкой педали. Чтобы установить или заменить 9 В батарею (не входит в комплект поставки), осторожно сожмите шарниры шариковой ручкой и удалите крышку педали. Постарайтесь при этом не поцарапать прибор.

**☞ SF300 не имеет выключателя питания. Прибор включится, как только Вы вставите штекер в гнездо IN. Для продления срока службы батареи следует при длительных перерывах в эксплуатации вынимать штекер из гнезда IN.**

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР** находится на нижней стороне прибора.

## 2. ГАРАНТИЯ

Актуальные гарантийные условия Вы можете найти на нашем Веб-сайте <http://www.behringer.com>.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Вход

|          |           |
|----------|-----------|
| Разъем   | 6,3 мм TS |
| Импеданс | 500 кΩ    |

### Выход

|          |           |
|----------|-----------|
| Разъем   | 6,3 мм TS |
| Импеданс | 1 кΩ      |

### Источник питания

|     |    |                             |
|-----|----|-----------------------------|
| 9 В | == | , 100 мА, стабилизированный |
|     |    | BEHRINGER PSU-SB            |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| США/Канада                      | 120 В ~, 60 Гц    |
| Европа/Великобритания/Австралия | 230 В ~, 50 Гц    |
| Китай                           | 220 В ~, 50 Гц    |
| Корея                           | 220 В ~, 60 Гц    |
| Япония                          | 100 В ~, 50/60 Гц |

### Разъем питания

|  |
|--|
| 2 мм гнездо для подключения источника постоянного тока с минусовым центральным выводом |
|--|

### Батарея

|                                       |
|---------------------------------------|
| 9 В аккумуляторная батарея, тип 6LR61 |
|---------------------------------------|

### Потребление энергии

|       |
|-------|
| 30 мА |
|-------|

### Габариты (В x Ш x Г)

|                               |
|-------------------------------|
| прибл. 54 мм x 70 мм x 123 мм |
|-------------------------------|

### Вес

|                |
|----------------|
| прибл. 0,33 кг |
|----------------|

Фирма BEHRINGER прилагает все усилия для обеспечения высочайшего качества своей продукции. Необходимые модификации производятся без предварительного уведомления. Поэтому технические данные и внешний вид устройства могут отличаться от приведенных в данном документе.

## 4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не эксплуатируйте прибор вблизи от источников воды и тепла. Применяйте только авторизованные дополнительные устройства. Никогда не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонт может производить только квалифицированный специализированный персонал, **особенно при повреждениях сетевого провода или сетевой вилки.**

Технические характеристики и внешний вид прибора могут быть изменены без предварительного уведомления. Содержащаяся здесь информация является актуальной на момент сдачи документа в печать. Фирма BEHRINGER не несет ответственность за ущерб, причиненный лицу какой-либо формулировкой, изображением или утверждением, приведенным в настоящем документе. Цвет и спецификация продукта могут незначительно отличаться от приведенных. Продукты BEHRINGER продаются только нашими авторизованными дилерами. Дистрибуторы и дилеры не являются представителями BEHRINGER и не имеют права связываться BEHRINGER явными или подразумеваемыми обязательствами или утверждениями. Полная или частичная перепечатка или размножение настоящего документа в любой форме и любым способом, электронным или механическим, допускается только с письменного согласия BEHRINGER International GmbH. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ©2007 BEHRINGER International GmbH.BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Германия. Тел. +49 2154 9206 0, Факс +49 2154 9206 4903